

## E DESCRIPCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PATÍN

### CONSEJOS PARA UNA REGULACIÓN ÓPTIMA

El patín Matrix Steel es un producto para uso estrictamente profesional que garantiza las mejores prestaciones solo si está correctamente regulado.

La regulación óptima se obtiene escogiendo cuidadosamente la suspensión más adecuada en relación a la forma de patinar y al peso del atleta. Las suspensiones están disponibles en cinco durezas.

### DUREZA DE LAS SUSENSIONES

|                |                          |
|----------------|--------------------------|
| verde          | Extra soft - hasta 45 kg |
| gris           | Soft - hasta 60 kg       |
| azul clear     | Medio - hasta 75 kg      |
| clear          | Medio/hard - hasta 90 kg |
| amarillo clear | Hard - mas de 90 kg      |

Es bueno recordar que tratándose de suspensiones de Elastómero muy sensibles, cada mínima rotación de la tuerca de regulación, determina una modificación en la regulación del carro.

### REGULACIÓN DEL CARRO

Girar la tuerca de regulación del carro con la llave de 17 mm en el sentido horario para poner la regulación más rígida y en el sentido antihorario para poner la regulación más blanda.

**Es importante cercionarse de que el pivote esté insertado con una ligera presión dentro de la sede esférica. El tornillo bloquea la tuerca, sólo es un tornillo de seguridad, solamente se afloja cuando queremos cambiar la suspensión.**

### COMPONENTES

|          |  |
|----------|--|
| SOMAT    | Plancha de Ergal, derecha – izquierda (13 mm) Matrix |
| SFN      | Sede esférica de Nylon 6                             |
| PSMAT    | Eje nueva regulacion 13 mm Matrix                    |
| PISAMAT  | Arandela metálica superior Matrix                    |
| SSESMAT  | Suspensión superior de Elastómero Matrix             |
| CRASA    | Carro de Aluminio con pivote de acero                |
| PUAF     | Pivote de acero                                      |
| DDPU     | Tuerca de seguridad del pivote                       |
| SSEI     | Suspensión inferior de Elastómero sistema click      |
| PIIA8T   | Arandela metálica inferior Nuevo sistema             |
| DDRPS8T  | Tuerca de regulación del carro Nuevo sistema         |
| VTBDDIN  | Tornillo inox de cierre del carro                    |
| VTBFR2   | Tornillo de cierre del freno                         |
| STDI92   | Set de separadores                                   |
| STDDRUG  | Set de tuercas autoblocantes doradas                 |
| STMSS    | Set de tornillos de montaje                          |
| KITCHPRO | Set de llaves profesional Matrix                     |

### REGULACIÓN DEL PIVOTE

Aflojar la tuerca de bloqueo del pivote con una llave de 13 mm.

Atornillar o destornillar el pivote con una llave de 6 mm hasta que el mismo esté insertado con una ligera presión.

Reapretar la tuerca de bloqueo del pivote.

### CONTROL Y MANTENIMIENTO

Se aconseja verificar el estado de los diversos componentes cada vez que se utiliza el patín. En particular es bueno revisar con atención:

- Que el patín esté bien fijado a la bota;
- Que los tornillos del patín estén bien fijados a la plancha del patín;
- El estado de uso de las suspensiones;
- Que el pivote esté insertado con una ligera presión en la sede esférica;
- El estado de uso de las ruedas y las tuercas autoblocantes para la fijación de las mismas;
- El correcto funcionamiento de los rodamientos;
- El estado de uso, la correcta posición, la limpieza y el cierre del freno.

## I DESCRIZIONE E MANUTENZIONE DEL PATTINO

### CONSIGLI PER UN ASSETTO-REGOLAZIONE OTTIMALE

Il telaio Matrix Steel essendo un prodotto per uso strettamente professionale garantisce la migliore performance solo se correttamente regolato. L'assetto ottimale lo si ottiene scegliendo accuratamente le sospensioni più appropriate in relazione al tipo di pattinata ed al peso dell'atleta.

### DUREZZA DELLE SUSENSIONI

|              |                           |
|--------------|---------------------------|
| verde        | Extra soft - fino a 45 kg |
| grigio       | Soft - fino a 60 kg       |
| blu clear    | Medio - fino a 75 kg      |
| clear        | Medio/hard - fino a 90 kg |
| giallo clear | Hard - oltre 90 kg        |

È bene ricordare che, trattandosi di sospensioni in Elastomero estremamente sensibili, ogni minima rotazione del dado di regolazione determina una modifica nella regolazione dello sterzo.

### REGOLAZIONE STERZO A SCATTI

Girare il dado regolazione sterzo con la chiave per dadi da 17 mm in senso orario per rendere lo sterzo più rigido, o in senso antiorario per renderlo più morbido. È importante accertarsi che il puntalino sia inserito con una leggera pressione nella sede sferica. **Controllare regolarmente il puntalino. In questa nuova versione con regolazione a scatti la vite blocca dado è solo una vite di sicurezza, viene rimossa solo quando si vogliono sostituire le sospensioni.**

### COMPONENTISTICA

|          |  |
|----------|--|
| SOMAT    | Soletta in Ergal, destra e sinistra Matrix     |
| SFN      | Sede sferica in Nylon                          |
| PSMAT    | Perno sterzo scatti Matrix                     |
| PISAMAT  | Piattello superiore Matrix                     |
| SSESMAT  | Sospensione Superiore in Elastomero Matrix     |
| CRASA    | Crociera in Alluminio con asse in acciaio      |
| PUAF     | Puntalino in acciaio                           |
| DDPU     | Dado blocca puntalino                          |
| SSEI     | Sospensione Inferiore in Elastomero per scatti |
| PIIA8T   | Piattello inferiore                            |
| DDRPS8T  | Dado regolazione sterzo per scatti             |
| VTBDDIN  | Vite blocca dado regolazione Inox              |
| VTBFR2   | Vite blocca freno                              |
| STDI92   | Set di distanziali                             |
| STDDRUG  | Set di dadi autobloccanti gold                 |
| STMSS    | Set di viti montaggio                          |
| KITCHPRO | Set di chiavi Matrix                           |

### REGOLAZIONE PUNTALINO

Allentare il dado blocca puntalino con una chiave da 13 mm.

Svitare o avvitare il puntalino con una chiave da 6 mm finché lo stesso non è inserito nella sede sferica con una leggera pressione. Richiudere il dado blocca puntalino.

### CONTROLLO E MANUTENZIONE

Si consiglia di verificare lo stato delle diverse componenti ogni qual volta si utilizza il prodotto. In particolare è bene accertare con attenzione:

- che la piastra sia ben fissata alla scarpa;
- che i perni siano ben fissati alla soletta (piastra) del pattino;
- lo stato di usura delle sospensioni;
- che il puntalino sia inserito con una leggera pressione nella sede sferica;
- che il dado blocca puntalino sia ben chiuso;
- lo stato di usura delle ruote, dei dadi autobloccanti per il fissaggio delle stesse;
- l'ottimo scorrimento dei cuscinetti;
- lo stato di usura, la corretta posizione, la buona chiusura e la pulizia del tampone del freno.



SKATES and WHEELS



T.m. technology s.r.l.

Tm technology srl  
Via Fratelli Cervi, 22 - 31020 Villorba (TV) - Italy  
tel. +39 0422 608521 - fax +39 0422 610018  
info@roll-line.com - www.roll-line.com

MATRIX STEEL

NEW MOVEMENT TECHNOLOGY

I DESCRIZIONE E MANUTENZIONE DEL PATTINO

UK DESCRIPTION AND MAINTENANCE OF THE SKATE

E DESCRIPCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PATÍN

P DESCRIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PATINS

D BESCHREIBUNG UND WARTUNG DES ROLLSCHUHS

## UK DESCRIPTION AND MAINTENANCE OF THE SKATE

### ADVICE FOR OPTIMAL POSITION-ADJUSTMENT

Since the Matrix Steel frame is a product constructed exclusively for professional use, it guarantees the best performance only when correctly adjusted. An optimal position is achieved by carefully choosing the most appropriate suspensions in relation to the type of skating and the weight of the athlete.

### CHART OF THE SUSPENSION HARDNESSES

#### Urethane suspension hardness

| Color        | Hardness                  |
|--------------|---------------------------|
| green        | Extra soft - up to 45 kg  |
| grey         | Soft - up to 60 kg        |
| clear blue   | Medium - up to 75 kg      |
| clear        | Medium/hard - up to 90 kg |
| clear yellow | Hard - >90 kg             |

It is important to remember that since these are extremely sensitive Elastomer suspensions, even the smallest rotation of the adjustment nut can cause a modification in the adjustment of the action.

### CLICK ACTION ADJUSTMENT

Turn the action adjustment nut with the 17 mm wrench in the clockwise direction to make the action more rigid, or in the counter-clockwise direction to make it softer.

**It is important to check that the pivot is well inserted into the pivot bush while exerting slight pressure.**

**Adjustment Nut locking screw is only a safe screw, remove it only when you change the suspensions.**

### COMPONENTS

|          |  |
|----------|--|
| SOMAT    | Ergal Plate, DX right and SX left, 13 mmMatrix |
| SFN      | Nylon pivot bush                               |
| PSMAT    | Action bolt Click Action System, 13 mmMatrix   |
| PISAMAT  | Upper cup Matrix                               |
| SSESMAT  | Upper suspension in Elastomer Matrix           |
| CRASA    | Alluminum Truck with steel axle                |
| PUAF     | Steel pivot                                    |
| DDPU     | Pivot lock nut                                 |
| SSEI     | Lower suspension in Elastomer click system     |
| PIIA8T   | Lower cup for Click Action                     |
| DDRPS8T  | Action adjustment nut for Click Action         |
| VTBDDIN  | Adjustment nut locking screw inox              |
| VTBFR2   | Stop locking screw                             |
| STDI92   | Set of Spacers                                 |
| STDDRUG  | Set of Gold self-locking nuts                  |
| STMSS    | Fixing kit                                     |
| KITCHPRO | Set of super professional wrenches Matrix      |

### PIVOT ADJUSTMENT

Loosen the pivot locking screw with a 13 mm wrench. Screw the pivot on or off with a 6 mm wrench until this is well inserted into the pivot bush while exerting slight pressure. Retighten the pivot locking screw.

### CONTROL AND MAINTENANCE

We recommend that you check the status of the various components every time this product is used. In particular, carefully check the following:

- that the plate is well fastened to the boot;
- that the bolts are well fastened to the plate of the skate;
- the wear and tear status of the suspensions;
- that the pivot is well inserted into the pivot bush with slight pressure;
- the wear and tear status of the wheels and the self-locking nuts for fastening the wheels;
- the optimal gliding of the bearings;
- the wear and tear status, correct position, proper closure and the cleanliness of the toe stop feature.

## P DESCRIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PATINS

### CONSELHOS PARA UM AJUSTE-REGULAÇÃO ÓPTIMOS

A base completa Matrix Steel, por ser um produto para uso estritamente profissional, garante a melhor performance somente se regulada correctamente. O ajuste óptimo é obtido escolhendo acuradamente os amortecedores mais apropriados para o tipo de patinagem e para o peso do atleta.

### TABELA DE DUREZAS DOS AMORTECEDORES

#### Dureza dos amortecedores de uretano

| Color         | Hardness                |
|---------------|-------------------------|
| verde         | Extra soft - Até 45 kg  |
| cinza         | Soft - Até 60 kg        |
| clear blue    | Medium - Até 75 kg      |
| clear         | Medium/hard - Até 90 kg |
| amarelo clear | Hard - Mais de 90 kg    |

Recordar-se de que, por se tratarem de amortecedores em Elastómero extremamente sensíveis, toda mínima rotação da porca de regulação leva a uma modificação na regulação da direcção.

### REGULAÇÃO DA DIRECÇÃO

Girar a porca de regulação da direcção com a chave de 17 mm no sentido horário para tornar a direcção mais rígida, ou no sentido anti-horário para torná-la mais macia. **É importante certificar-se de que o parafuso da ponte esteja colocado com uma leve pressão no plástico de apoio da ponte.**

### COMPONENTISTICA

|          |  |
|----------|--|
| SOMAT    | Base, direita e esquerda, modelo Matrix                                    |
| SFN      | Apoio da ponte em nylon  |
| PSMAT    | Perno Novo sistema de afinação dos amortecedores pelo sistema CLICK Matrix |
| PISAMAT  | Porta-esferas superior Matrix  |
| SSESMAT  | Amortecedor superior em elastómero Matrix                                  |
| CRASA    | Ponte em Alumínio  |
| PUAF     | Parafuso da ponte  |
| DDPU     | Porca para bloquear parafuso   |
| SSEI     | Amortecedor inferior em elastómero pelo sistema CLICK                      |
| PIIA8T   | Porta-esferas inferior pelo sistema CLICK                                  |
| DDRPS8T  | Porca de regulação da direcção pelo sistema CLICK                          |
| VTBDDIN  | Parafuso inox para bloquear porca de regulação                             |
| VTBFR2   | Parafuso para bloquear travão  |
| STDI92   | Jogo de espaçadores  |
| STDDRUG  | Jogo de porcas auto-blocantes Gold   |
| STMSS    | Jogo de parafusos de montagem  |
| KITCHPRO | Jogo de chaves Matrix  |

### REGULAÇÃO DO PARAFUSO DA PONTE

Soltar a porca de bloquear o parafuso com uma chave de 13 mm. Soltar ou fixar o parafuso da ponte com uma chave de 6 mm até que o mesmo fique inserido no plástico de apoio da ponte com uma leve pressão. Fechar a porca para bloquear o parafuso.

### CONTROLO E MANUTENÇÃO

Recomenda-se verificar o estado dos vários componentes todas as vezes que utilizar o produto. Controlar com muita atenção especialmente:

- que a placa esteja bem fixada no sapato;
- que os pernos estejam bem fixados na base (placa) do patim;
- o desgaste dos amortecedores;
- que o parafuso da ponte esteja inserido com uma leve pressão no plástico de apoio da ponte;
- que a porca para bloquear o parafuso esteja bem fechada;
- o desgaste das rodas, das porcas auto-blocantes para a fixação das mesmas;
- que os rolamentos deslizem correctamente;
- o desgaste, a posição correcta, o fechamento perfeito e a limpeza do travão.

## D BESCHREIBUNG UND WARTUNG DES ROLLSCHUHS

### CRATSLÄGE FÜR EINE OPTIMALE EINSTELLUNG

Das Matrix Steel-Gestell ist ein reines Profigerät, welches die bestmögliche Leistung nur bei einer korrekten Einstellung gewährleistet. Die optimale Einstellung wird erzielt, indem die Puffer in geeigneter Weise dem Laufstil und dem Gewicht des Läufers angepasst wird. Die Puffer werden in fünf verschiedenen Härten angeboten.

### TABELLE PUFFERHÄRTEN

| Color      | Hardness               |
|------------|------------------------|
| Grün       | Extra soft - bis 45 K  |
| Grau       | Soft - bis 60 K        |
| Blau clear | Medium - bis 75 K      |
| clear      | Medium/hard - bis 90 K |
| Gleb clear | Hard - ab 90 K         |

Da es sich um ausgesprochen empfindliche Puffer aus Elastomer handelt muss bedacht werden, dass jede minimale Drehung der Lenkeinstellmutter eine Änderung der Lenkeinstellung bewirkt.

### LENKEINSTELLUNG

Die Lenkeinstellmutter mit einem Schlüssel der Größe 17mm im Uhrzeigersinn drehen, um eine härtere Lenkung zu erzielen, oder gegen den Uhrzeigersinn um eine weichere Einstellung zu treffen. **Es ist wichtig zu kontrollieren, dass der Kugellenbolzen mit einem leichten Druck in der Nylon-Pfanne des Gestells sitzt. Die Kopschraube ist nur eine Sicherheitsschraube, die nur zum wechseln der Puffer zu lösen ist. Bitte benutzen Sie bei der Bestellung von Ersatzteilen die Bezeichnungen dieser Bedienungsanleitung.**

### KOMPONENTEN

|          |   |
|----------|---|
| SOMAT    | Matrix Sohlenplatte, links SX – rechts DX |
| SFN      | Nylonpfanne                               |
| PSMAT    | Lenkbolzen mit Click Action System Matrix |
| PISAMAT  | Pufferdeckel unten Matrix                 |
| SSESMAT  | Puffer groß aus Elastomer Matrix          |
| CRASA    | Achse aus stahl                           |
| PUAF     | Kugellenbolzen aus stahl                  |
| DDPU     | Kontermutter für Kugellenbolzen NEW       |
| SSEIN    | Puffer klein aus Elastomer click system   |
| PIIA8T   | Pufferdeckel oben                         |
| DDRPS8T  | Lenkeinstellmutter                        |
| VTBDDIN  | Kopfschraube                              |
| VTBFR2   | Stopperschraube                           |
| STDI92   | Satz Distanzbuchsen                       |
| STDDRUG  | Satz selbstsichernde Muttern gold         |
| STMSS    | Montagesatz                               |
| KITCHPRO | Satz Schraubenschlüssel Matrix            |

### EINSTELLUNG DES ACHSBOLZENS

Die Kontermutter des Achsbolzens mit einem Schlüssel der Größe 6mm lösen. Den Achsbolzen mit einem Schlüssel der Größe 13mm heraus-oder hineinschrauben, bis er mit leichtem Druck in der Nylonpfanne sitzt. Zur Fixierung der Position die Kontermutter des Achsbolzens wider festziehen.

### KONTROLLE UND WARTUNG

Es wird empfohlen, den Zustand der verschiedenen Komponenten bei jeder Benutzung zu überprüfen. Insbesondere müssen sorgfältig überprüft werden:

- dass das Gestell gut am Schuh befestigt ist
- dass der Lenkbolzen fest in der Sohlenplatte sitzt
- dass die Kopfschraube gut festgezogen ist
- den Abnutzungszustand der Puffer (Risse)
- dass der Kugellenbolzen mit leichtem Druck in der Nylonpfanne sitzt
- dass die Kontermutter des Kugellenbolzens gut angezogen ist
- den Abnutzungszustand der Rollen, sowie der selbstsichernden Muttern
- den optimalen Lauf der Kugellager
- den Abnutzungszustand, die korrekte Position und die Sauberkeit des Stoppers
- den einwandfreien Zustand der Stopperschraube

